



Pylonmontage



Fundament ausheben



Montageset
zusammenbauen



Beton einfüllen



Fläche glätten -
halten Sie diese etwas unter-
halb des Umgebungsniveaus



Montageset in das
noch feuchte Fundament ein-
setzen



Zustand mit
eingesetztem Fundament



Pylon mithilfe von Kanthölzern
aufsetzen und ausrichten



Nach erfolgter Verschraubung
Fundament auf Umgebungsnive-
au auffüllen



Bei Beleuchtung das unten
ausgeführte Kabel fachgerecht
anschießen (Elektriker)



Unbedingt auf Dichtheit ach-
ten, damit keine Feuchtigkeit
eindringen kann



Aufgesetzten Pylon jetzt völlig
von der Umverpackung
befreien



Ein letztes mal mit Sand das
Erdreich auf das gewünschte
Niveau bringen und glätten

Auf Wunsch senden wir Ihnen zu diesem Vorgang auch einen anschaulichen Film -
bitte rufen Sie dazu an oder senden Sie uns eine Mail. **Und nun viel Freude mit dem Schmuckstück!**